




R-9976



La solución perfecta cuando no puede operar el compresor directo desde el motor. El R-9976-6P no requiere correas, minimiza el largo de mangueras maximizando el rendimiento



+51 9 7934 5830

+51 9 7934 5830

ssanchez@americanair.pe

www.americanair.pe



Copiapó 328 / Santiago Centro, Chile.


+56 2 2646 2500

ventas1@americanair.cl +56 9 5197 0448

ventas2@americanair.cl +56 9 4427 5771

ventas3@americanair.cl +56 9 4251 7618

www.americanair.cl





Cod. R-9976-6P 14cc/rev



El compresor de transmisión axial hidráulica directa Red Dot modelo R-9976-6P 14cc / rev tiene integrado una válvula solenoide de encendido / apagado y un circuito de derivación que direcciona el fluido ofreciendo una mayor flexibilidad en el rango de flujo y en el rango de presión hidráulica, las versiones anteriores usaban una válvula externa para controlar el flujo. El nuevo diseño de Red Dot facilita la conexión de solo tres líneas hidráulicas, Los modelos anteriores requerían hasta siete líneas. El R-9976 no requiere válvulas de control externas o circuitos de derivación.

Con menos componentes y conexiones hidráulicas, el nuevo diseño es más sencillo de instalar y elimina varios potenciales puntos de fuga. Aunque la unidad tiene un tamaño ligeramente más grande, la placa de montaje es la misma que las instalaciones anteriores.



1 square = 1/4"



+51 9 7934 5830

+51 9 7934 5830

ssanchez@americanair.pe

www.americanair.pe



Copiapó 328 / Santiago Centro, Chile.


+56 2 2646 2500

ventas1@americanair.cl +56 9 5197 0448

ventas2@americanair.cl +56 9 4427 5771


ventas3@americanair.cl +56 9 4251 7618

www.americanair.cl



Circulación Hidráulica y Curvas de Presión

Es importante elegir el ensamble correcto en función de la presión y el caudal del sistema hidráulico



Cada R-9976 se envía con bobina de 12V y 24V y el cableado para conectarlo a la electrónica de su vehículo



+51 9 7934 5830

+51 9 7934 5830

ssanchez@americanair.pe

www.americanair.pe



Copiapó 328 / Santiago Centro, Chile.

+56 2 2646 2500

ventas1@americanair.cl +56 9 5197 0448

ventas2@americanair.cl +56 9 4427 5771

ventas3@americanair.cl +56 9 4251 7618

www.americanair.cl